

CTOUCH Bedienung

Der mobile CTOUCH kann entweder mit dem fest verbauten Android- / Windows-PC verwendet werden oder mit einem selbst mitgebrachten Gerät mit HDMI-Anschluss (Bild & Ton) und ggf. USB-Anschluss (Touch).

Zu Beginn sollte der mobile CTOUCH mit dem auf der linken Seite hängenden Stromkabel an den Strom angeschlossen werden.



Sobald eine Stromzufuhr vorhanden ist, lässt sich das Gerät in der Höhe verstellen. Dazu befindet sich auf der rechten Seite des Geräts auf der Rückseite ein Schalter.

ACHTUNG: DAS GERÄT IST NUR ZU BEWEGEN, WENN DER NIEDRIGSTE PUNKT IN DER HÖHENVERSTELLBARKEIT ERREICHT IST. ANDERENFALLS KÖNNTE DIE KAMERA AN TÜREN HÄNGEN BLEIBEN.



Zum Anschalten befindet sich auf der linken Seite ein Schalter, der zwischen O (Aus) und I (An) unterscheidet. Dieser ist meist an, sollte das Gerät keinen Strom haben, stellen Sie sicher, dass er an ist.

Wenn der Strom für das Gerät an ist, können Sie den CTOUCH über den mittig gelegenen Button einschalten. Im Standby-Zustand leuchtet dort ein roter Punkt. Derselbe Button wird auch genutzt, um die Quellen zu wechseln, oder die Lautstärke des Gerätes zu verändern, während das Gerät an ist. Dann leuchtet dort ein blauer Punkt.



Wenn Sie den Button im An-Zustand drücken, öffnet sich ein Fenster, in dem man über Toucheingaben die Quelle auswählen kann (PC oder Notebook) oder die Lautstärke anpassen kann.

